Holz-Spieluhr

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser Echtholz-Spieluhr. Diese Spieluhr bringt Sie musikalisch in Weihnachtsstimmung.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die hier aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal verwenden können.

Produktvarianten

NC-8175-675: Holz-Spieluhr mit drehendem Hirten-Motiv „O Tannenbaum“

NC-8176-675: Holz-Spieluhr mit Schäfer-Motiv „Stille Nacht, heilige Nacht“

Verwendung

1. Drehen Sie den Knopf (auf der Unterseite der Spieluhr) im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
2. Ziehen Sie den Holzstift nach außen, um die Uhr einzuschalten.
3. Drücken Sie den Holzstift wieder nach innen, um die Uhr auszuschalten.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG:
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Importiert von:
PEARL Agency GmbH
PEARL-Straße 1-3
D-79426 Buggingen

©V2 07/2011 - JG//BS/DG//SK - GS

Boîte à musique en bois

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Cette boîte diffuse la douce musique pour une ambiance de Noël festive. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Variantes du produit

NC-8175-675: Boîte à musique en bois avec plateau rotatif «Mon beau sapin»

NC-8176-675: Boîte à musique en bois avec plateau rotatif „Douce nuit, sainte nuit"

Utilisation

1. Tournez le bouton (situé sous la boîte à musique) dans le sens horaire jusqu'à la butée.
2. Tirez la goupille en bois vers l'extérieur pour allumer.
3. Poussez la goupille en bois vers l'intérieur pour éteindre.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention Risque de blessures !
- Ne pas tenter de réparation!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

ATTENTION:
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts. Sous réserve de modification et d'erreur !

Importé par :
PEARL DIFFUSION Sarl
6 rue de la Scheer Z.I. Nord
67600 Sélestat

©V2 07/2011